



Skanbo Aufbautipps für pneumatische Inflatables

Wir freuen uns, dass Sie sich für ein Skanbo PS-Inflatable entschieden haben und hoffen, dass Ihnen unsere Aufbauanleitung für einen gelungenen Start behilflich ist.

Die Lieferung besteht aus einer Transporttasche, dem Produkt sowie ggf. einer Pumpe zum Aufblasen und bei größeren PS-Produkten auch Seile zum Sichern. Das Inflatable ist auf einer glatten und gereinigten Unterlage (z.B. Plane) aufzulegen und die Lieferung ist auf Vollständigkeit und Rechtmäßigkeit zu überprüfen.

Klassisches PS-Ventil

Prüfen Sie, ob das Ventil ordentlich und richtig im Gewinde eingeschraubt ist, weil nur so kann die Dichtheit garantiert werden.

Pumpen/Blasen Sie nun den Druckkörper stabil auf und schrauben Sie danach die Verschlusskappe auf das Ventil.

Beim Abbau schrauben Sie das Ventil heraus, bis die gesamte Luft entwichen ist. Danach ist das Ventil wieder ins Gewinde einzuschrauben, um eine Beschädigung oder Verlust zu vermeiden.



Klassisches PS-Ventil

Bajonettverschluss

Bajonettventil

Prüfen Sie vor dem Aufpumpen durch drücken auf den Druckknopf in der Mitte des Ventiles, ob dieser Knopf richtig positioniert ist, damit keine Luft entweichen kann. (Knopf eingedrückt - Ventil offen / Knopf draußen - Ventil geschlossen).

Pumpen/Blasen Sie nun den Druckkörper stabil auf und schrauben Sie danach die Verschlusskappe auf das Ventil.

Beim Abbau schrauben Sie die Druckkappe wieder ab und drücken Sie den kleinen Knopf, damit die Luft entweichen kann.

Es wird empfohlen bei Produkten mit Bajonettverschluss (z.B. PS Sofa, PS SkanWall, PS Pillow,...) die Elektropumpe auch zum Absaugen der Luft zu verwenden. Dazu müssen Sie den Schlauch an der Elektropumpe am rückseitigen Gewinde eindrehen.

Ein Abbau muss ab 30 km/h Wind erfolgen! Beachten Sie immer die AGB's, speziell Punkt 7.9 (ersichtlich unter www.skanbo.com). Verwenden Sie immer mitgeliefertes Zubehör.

Versichern Sie sich, dass das Inflatable gut steht bzw. bei Bedarf sicher verankert ist, wobei ein Abspannwinkel der Seile von 45° optimal ist. Beachten Sie immer die Wind- und Wetterverhältnisse und die große Angriffsfläche des Inflatables. Angepasst an die Witterungsverhältnisse muss das Inflatable montiert und auch demontiert werden. Skanbo übernimmt keine Haftung, in welcher Form auch immer, für den Einsatz des Inflatables.

Verpacken und lagern Sie das Inflatable immer trocken und rein!

Bei Fragen können Sie uns jederzeit kontaktieren:
office@skanbo.com