



Skanbo Pflegeanleitung für Inflatables

Prüfen sie immer vor Gebrauch Gebläse, Stromkabel und andere externe Komponenten auf sichtbare Schäden und führen sie einen Funktionstest durch.

Inflatables sowie die zugehörigen Teile (Gebläse, Kabel, etc.) sind grundsätzlich in trockenem Zustand zu verpacken, um Schimmel- und Geruchsbildung sowie Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Sollte es dennoch feucht zusammengelegt werden müssen, ist es unbedingt erforderlich, das Objekt unverzüglich nach dem Abtransport wieder zu öffnen und in aufgeblasenem Zustand zu trocknen.

Reinigung:

Reinigen sie ihr Inflatable mit einem feuchtem Tuch. Verschmutzungen können auch mit einem mildem Reinigungsmittel (Seifenlauge) geputzt werden. Verwenden sie auf keinen Fall Lösungsmittel oder scharfe Reinigungsmittel, da es dadurch zu Beschädigungen an Druck und Material kommen kann.

Grobe Verschmutzungen können auch mit einem Hochdruckreiniger mit wenig Druck und ausreichend Abstand gereinigt werden. Wichtig dabei ist, kein schäumendes Reinigungsmittel zu verwenden.

Stellen sie sicher, dass die Ansaugöffnungen am Gebläse frei sind, um eine optimale Luftzufuhr zu gewährleisten. Speziell die Lufteintrittsöffnung ist sauber zu halten, um einen reibungslosen Einsatz des Gebläses sicherzustellen.

Hinweis: Eine fachmännische Reinigung und Wartung empfiehlt sich bei oftmaliger Verwendung der Inflatables und verlängert wesentlich deren Lebensdauer - dies wird professionell und sorgfältig in unserer hauseigenen Produkt- und Eventlogistikabteilung auf Auftrag erledigt.

Kontakt AT: office@skanbo.com oder Tel.: + 43 7242 455 45 0

Kontakt DE: de@skanbo.com oder Tel.: + 49 89 215 419 14

Kontakt CH: ch@skanbo.com oder Tel. + 41 55 51181 06

